### FICHA TÉCNICA



## **LINHA** LÁTEX NATURAL • PVC • NEOPRENE

ÁCIDO · ALCOOL · ALCALINO · CETONA · ÉTER

# **ARGENT SILVER**

CA 33.332

NCM 0000.00.00





| NÍVEL |
|-------|
| 1     |
| 1     |
| 1     |
| 0     |
| Х     |
|       |

\*Corte (TDM100 - de A a F). (X) - Não foi testado.



| ENSAIO                     | CLASSE | NÍVEL |
|----------------------------|--------|-------|
| n-Heptano                  | J      | 6     |
| Hidróxido de Sódio 40%     | K      | 6     |
| Ácido Sulfúrico 96%        | L      | 2     |
| Ácido acético 99%          | N      | 1     |
| Hidróxido de Amônio 25%    | 0      | 6     |
| Peróxido de Hidrogênio 30% | Р      | 6     |
| Formaldeído 37%            | Т      | 6     |
|                            |        |       |



RISCOS BIOLÓGICOS

Luva Tipo (A) para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes e escoriantes, contra agentes térmicos (calor de contato), contra agentes químicos, contra agentes biológicos e contra umidade proveniente de operações com uso de água.

N° Processo: 19980211786202325





### LINHA LÁTEX NATURAL • PVC • NEOPRENE

ÁCIDO · ALCOOL · ALCALINO · CETONA · ÉTER

## **ARGENT SILVER**

#### DESCRITIVO:

Luva confeccionada em látex natural, revestimento interno com duplo banho clorinado para saque rápido e isolamento alergênico. Pontas dos dedos texturizadas. Espessura interna de 0,45 mm.

### **■ INTRUÇÕES DE USO:**

O EPI deve ser utilizado para o(s) risco(s) indicado(s);

Inspecionar visualmente antes da sua utilização, observando a integridade e condição do EPI, verificando presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;

Utilizar o tamanho correto para suas mãos.

Importante a higiene das mãos antes e após a utilização do EPI;

Evitar o uso de acessórios como anéis, pulseiras, etc. Evita o desgaste sem necessidade do EPI, bem como eventuais danos

#### HIGIENE:

- Lave o EPI sempre quando necessário, utilizando sabão e/ou detergente neutro;
- Não utilize água sanitária ou processos de lavagem a seco;
- Enxágue em água corrente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra:

⚠ Em casos de extrema sujeira, desgaste natual ou danos, realize a troca do EPI.

#### INDICADO PARA:

- Higiene e limpeza
- Indústria alimentícia
- Saneamento básico
- Manutenção industrial
- Médico hospitalar
- Uso doméstico e outros

### **TAMANHOS**











1 par

12 pares 144 pares

| Composição | 100% Latex                      |
|------------|---------------------------------|
| Cor        | Amarela e Azul                  |
| Validade   | 05 anos após data de fabricação |
| Espessura  | 0,45 mm                         |
| Acabamento | Silver Lined - Liso             |



Baixe o Catálogo



